QR7 Impresora de Tickets para Entradas. Ayuda Usuario Hardware (Español) V2.0 2012

Usuario

Instrucciones de operación

En modo Usuario solo se puede vender tickets
La venta de tickets individuales (uno en uno) se efectuara pulsando botones 1 al 7
La venta de tickets usando la opción multi imprimir se efectuara pulsando una combinación de botones
Las teclas 8, 9 & 10 se utilizarán para impresión múltiple de tickets.
Con esta función se puede programar botones 8,9 & 10 con una cantidad predeterminada entre 0 y 99.
Como funciona!
Mantener pulsada botón 8 (9 ó 10) al mismo tiempo pulsar su selección de botón 1 al 7 saltar botón 8 (9, ó 10)
La maquina imprimiría la cantidad de tickets programada.
En los informes "X" y "Z" las ventas seran grabada como ventas individuales

Información Importante

La impresora ha sido calibrada para el uso exclusivamente de los 3 modelos de ticket de 60, 70 ó 100mm de largo y suministrada por su distribuidor.
El cambio de los parámetros ó la calibración de la impresora puede traducirá en un funcionamiento defectuoso ó erróneo anulando su garantía original
También debes que notar, el teclado de la impresora es duradera pero un dispositivo electrónica.
NUNCA debes que escribir ó poner pegatinas directamente encima de ella.
Se puede insertar una plantilla por la ranura en la lateral derecha

Funcionamiento

La operación de la impresora es muy sencilla

1. Conectar la impresora a la red eléctrica 220/240V 50/60Hz
2. Accionar el interruptor de alimentación
3. Los leds POWER and PRINT encendera de color VERDE
4. Nota, con el QR7 solamente los botones FEED y STOP tienen efecto.

Comprobar que la maquina contiene un rollo de tickets en su sitio.
La impresora esta lista para funcionar.

Supongamos que el usuario ha programado la impresora lista para operar.
El usuario tiene la opción de botones 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7
Cada boton debe corresponder a un modelo de ticket diferente.
Elija un botón y pulse una sola vez
Vamos a empezar con boton 1
Pulse el botón "1" una sola vez. Se imprimirá un ticket
En el ticket se puede ver;
El logo
URL del Web ó otra información
Línea 1 (Texto editado por el mismo cliente)
El precio del ticket (desde 0 a 999€)
Línea 2 (Texto editado por el mismo cliente)
El código de seguridad
El numero de boton y numero de ticket expedido + la Hora y la Fecha
Línea 3 (Texto editado por el mismo cliente)
Línea 4 (Texto editado por el mismo cliente)
Línea 5 (Texto editado por el mismo cliente)
Cada vez que se pulse este mismo botón el número de ticket se incrementará por 1
Cada botón puede imprimir hasta 9999 entradas (después hacer falta sacar informe "Z")

Final del día / noche / sesión

Cuando el día ha terminado el supervisor imprimirá un informe de ventas "Z"
La venta de cada ticket se ha registrado en la memoria de la impresora.
Los botones con ventas y la venta total se imprimirán en el informe.
Cada informe de "Z" tiene su número de serie y la fecha.
Una vez que se obtiene el informe "Z" todos los contadores de los 7 botones automáticamente se reiniciará de nuevo en el número 1

Cargando un rollo de Tickets

Instrucciones para insertar / cambiar rollo de Tickets
En el momento de terminar el rollo de tickets, sonara el pitido de error. Pulsar "STOP"
Levantar tapa superior

Imagen 1. Empuje palanca **AZUL** para liberar cabezal
Imagen 2. Levantar cabezal y brazo **NARANJA** (función automático)
Imagen 3. Colocar rollo de tickets en la barra de soporte. (guía a la derecha)
Imagen 4. Montar el soporte del rollo de tickets dentro de las ranuras
Asentar una tira de los tickets entre las flechas/guías de color **VERDE**
Es aconsejable tirar el primer ticket hacia delante para que
sobre sale de la maquina
Imagen 5. Bajar el brazo **NARANJA** y colocar firmemente en su sitio
Imagen 6 Bajar y cerrar firmemente el cabezal en la palanca **AZUL**

Pulsar el boton "STOP" de nuevo
En el panel de control apretar una sola vez la tecla "FEED".
La maquina posicionara automáticamente al principio del siguiente ticket
La impresora esta lista para funcionar de nuevo
Seguir los pasos 1 al 6 de las imágenes en el interior de la tapa.
NO debes que apagar la maquina para cambiar el rollo de tickets
NO tocar o cambiar los demás parámetros de la impresora

ERRORES

Si por alguna razón hay un mal funcionamiento el indicador de error comenzará a parpadear en color rojo y sonara la alarma de error.

1. Pulsar "STOP" para apagar la alarma
2. Buscar el probable fallo
3. Seria probable que la maquina se ha quedado sin tickets o se acaba de cambiar / montar un nuevo rollo de tickets

Comprobar lo siguiente;

1. Asegúrese de que el ticket se encuentra por debajo del brazo (**NARANJA**) y va entre las guías (**VERDE**) y luego un ticket sobre sale pasando por el rodillo
2. Compruebe que el rollo de tickets es completamente hacia el lado izquierdo y que la guía se encuentra en el lado derecho.
3. Compruebe que el ticket no ha sido montado invertido. La cara con color debe que estar a la vista y el ticket debe entrar por arriba y no por abajo.
4. Compruebe que el brazo (**NARANJA**) ha bajado y cerrado completamente.
5. Compruebe que el cabezal ha bajado de todo y ha enganchado bien en la palanca **AZUL**

Apagar la maquina y encenderla de nuevo.
Si ha comprobado todo lo anterior es muy probable que el error se haya corregido.

Si en algún momento se produce un error sin ninguna razón específica, apague la impresora y vuelva a encenderla.
Tenga en cuenta;
Cada vez que la máquina se ponga en funcionamiento o se cambie el rollo de tickets, pues el primer ticket siempre estará en blanco.

RECUERDE. No intente a ajustar la calibración de la impresora. Esto sólo conducirá a errores y la impresora puede tener que ser devuelto al distribuidor para corregirlo.
Esto también puede anular la garantía